

Схема подключения электрокаменки L18 при однофазной системе подключения, если нет входа NC на реле

